

Informationen zur Installation

Sceye-Dokumentenscanner &

AutiSta®

Stand: 11.05.2018

In der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge nehmen Sie Ihren sceye Dokumentenscanner unter AutiSta in Betrieb:

1. Schließen Sie die AutiSta Software
2. De-Installieren Sie gegebenenfalls vorhandene ältere Versionen der sceye-Software über die Windows-Systemsteuerung / Programme
3. Installieren Sie die aktuelle sceye Software
(zum Download unter standesamt.sceye-scanner.de)
4. Wählen Sie in AutiSta als Twain-Quelle „Autista-Sceye-Twain“
5. Starten Sie das Programm sceye Docs&Pages (D&P)
(Ein Start-Icon wurde bei der Installation auf dem Desktop angelegt)
6. Aktivieren Sie in D&P die Gerätelizenzen online oder offline
(Eine kurze Video-Anleitung dazu finden Sie in der Rubrik „Mediathek Standesamt / AutiSta®“ auf <http://standesamt.sceye-scanner.de>)
7. Für eine besonders neutrale Farbwiedergabe Ihrer Scans können Sie die Lichtsituation an Ihrem Arbeitsplatz in D&P kalibrieren. Wenn Sie z.B. den Standort Ihres Scanners verändern, können Sie die Kalibrierung auch jederzeit erneut durchführen.
(Eine Anleitung finden Sie ebenfalls in der Rubrik „Mediathek Standesamt / AutiSta®“ auf <http://standesamt.sceye-scanner.de>)
8. Sie können nun in D&P unter „Extras/Einstellungen/Docs&Pages“ die automatische Mehr-Dokumentenübergabe via Twain an AutiSta® aktivieren, sofern diese Funktionalität an Ihrem Standort unterstützt wird. (Diese Option steht noch nicht in allen Bundesländern zur Verfügung) Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Anwender und Administratoren umfassend bei der Inbetriebnahme und Arbeit mit sceye.

Tel: 06782 1727 40

Mail: standesamt@sceye-scanner.de.

Ihr sceye Service-Team