

Informationen zur Installation

sceye Dokumentenscanner & AutiSta®

Stand: 14.03.2022

In der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge nehmen Sie Ihren sceye Dokumentenscanner unter AutiSta in Betrieb:

1. Beenden Sie die AutiSta Software.
2. Deinstallieren Sie gegebenenfalls vorhandene ältere Versionen der sceye Software über Windows-Systemsteuerung / Programme.
3. Installieren Sie die aktuelle sceye Software
(zum Download unter <https://sceye-scanner.de/kommunal/>).
4. Wählen Sie in AutiSta als Twain-Quelle „AutiSta-sceye-Twain“.
5. Starten Sie das Programm sceye Docs & Pages (D&P).
(Ein Start-Icon wurde bei der Installation auf dem Desktop angelegt.)
6. Aktivieren Sie in D&P die Gerätelizenzen online oder offline.
Eine kurze Video-Anleitung dazu finden Sie in der Standesamt- / AustiSta-Mediathek
(zur Mediathek unter <https://sceye-scanner.de/kommunal/>).
7. Für eine besonders neutrale Farbwiedergabe Ihrer Scans können Sie die Lichtsituation an Ihrem Arbeitsplatz in D&P kalibrieren. Wenn Sie z.B. den Standort Ihres Scanners verändern, können Sie die Kalibrierung auch jederzeit erneut durchführen.
Eine kurze Video-Anleitung dazu finden Sie in der Standesamt- / AustiSta-Mediathek
(zur Mediathek unter <https://sceye-scanner.de/kommunal/>).
8. Sie können nun in D&P unter „Extras/Einstellungen/Docs&Pages“ die automatische MehrDokumentenübergabe via Twain an AutiSta® aktivieren, sofern diese Funktionalität an Ihrem Standort unterstützt wird. (Diese Option steht noch nicht in allen Bundesländern zur Verfügung) Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Anwender und Administratoren umfassend bei der Inbetriebnahme und Arbeit mit sceye.

Tel: 06782 1727 40

Mail: standesamt@sceye-scanner.de.

Ihr sceye Service-Team